

## Инструкция по сборке и установке напольной подставки

# Мега

1. Положите стекло(1) с металлическими пятаками так, чтобы пятаки смотрели вверх как показано на Рис. 1
2. Вкрутите шпильки, прилагаемые в комплекте, в металлические пятаки до конца как показано на Рис. 2
3. Установите боковые опоры (высота 200 мм) путем пропускания шпилек сквозь отверстия в боковых опорах Рис.3.
4. Установите центральное стекло путем пропускания шпилек сквозь отверстия в стекле Рис. 4
5. Установите боковые опоры(высота 250 мм) путем пропускания шпилек сквозь отверстия в боковых опорах Рис.5
6. Установите последнее стекло путем пропускания шпилек сквозь отверстия в стекле Рис.6
7. Установите боковые опоры(высота 100 мм) путем пропускания шпилек сквозь отверстия в боковых опорах Рис.7
8. Возьмите шайбу и гайку и последовательно предварительно затяните гайку на 4-х шпильках Рис. 8. **!!! Не прилагайте чрезмерных усилий**
9. Выровняйте боковые опоры в один ряд
10. Затяните окончательно гайки ключом
11. Переверните стойку
12. Отрегулируйте опоры в месте установки стойки так, чтобы все они соприкасались с полом

